



LAMBERT FRANCE
Division du groupe WESTERSTRAND

Afficheur des Disqualifiés



L'afficheur des disqualifiés est un appareil électronique pour indiquer aux compétiteurs le numéro du cheval ayant fauté, qui doit quitter la course.

Il est utilisé pour les courses de trot sur les hippodromes.

Il affiche 7 chevaux en permanence sur des modules de deux chiffres.

Il est installé sur le véhicule suivant la course pour être vu par les compétiteurs.

L'outil indispensable pour gérer efficacement les équipages fautifs lors des courses de trot.

CARACTÉRISTIQUES.

Généralités.

- Affichage des chevaux disqualifiés sur des modules de 2 chiffres de 190 mm. de hauteur en diodes jaunes.
- Pour utilisation en extérieure.
- Affichage des chevaux disqualifiés, au delà de 7 chevaux, les chiffres glissent vers la gauche pour afficher les suivant. Les plus anciens disparaissent de l'afficheur.
- Commande par pupitre filaire avec écran LCD et clavier pour la sélection des fonctions et visualisation des chevaux affichés.
- Alimentation 12 Volts batterie.

Fonctions.

- Indication des chevaux disqualifiés. 7 peuvent être affichés.
- La sélection se fait sur le pupitre à l'intérieur du véhicule.
- Le pupitre est muni d'un afficheur rétro éclairé de 2 lignes de 24 caractères d'affichage pour visualiser les numéros affichés sur le tableau extérieur.
- Le clavier de 24 touches permet la sélection des numéros.
- Éteindre l'afficheur en fin de courses.
- Régler l'intensité lumineuse de l'afficheur.

Caractéristiques techniques.

Température fonctionnement :	de 0°C à +40°C
Carte processeur :	K404238-12
Affichage :	Numérique de 190 mm de hauteur, diodes de couleur jaune.
Ventilateur :	Pour maintenir la température de fonctionnement.
Alimentation :	12 volts DC avec protection d'inversion de câblage avec sortie en bas à gauche du boîtier.
Câblage alimentation :	Sortie en bas à gauche du boîtier.
Pose :	murale.
Dimensions :	2850 x 350 x 110 mm
Poids :	26 kg.

Référence de l'appareil.

Afficheur des disqualifiés.

Accessoires.

Pupitre de commande.

Pièces de fixations.

Bornier de raccordement pour le pupitre.

Option.

Bornier de raccordement pour le pupitre. Pour utilisation en double corde.

Fonctionnement de l'afficheur.

Entrer le numéro du cheval disqualifié.

Appuyer [F1]. Entrer le numéro du cheval disqualifié.

Appuyer sur le bouton YES pour valider.

L'afficheur indiquera le numéro du cheval disqualifié.

Les numéros à un chiffre sont précédés du 0.

Exemple: le cheval N° 3 sera introduit par 03.

Cheval 1 <u>03</u>

Cheval suivant.

Appuyer [M] afin d'aller à la position suivante.

Entrer le numéro suivant.

Appuyer sur le bouton YES pour valider.

L'afficheur indiquera le numéro du cheval disqualifié.

Cheval 2 <u> </u>

Effacer le tableau.

Appuyer [F2] pour effacer le tableau.

Cheval 1 <u> </u>

Intensité lumineuse.

Appuyer [F8] pour accéder à la fonction de réglage de l'intensité lumineuse des afficheurs.

Intensité 0 = réglage automatique par la cellule.

Intensité 1 = intensité lumineuse minimum. Intensité 9 = intensité maximum.