



Manette 14"/24"

43064-06

BASIC 200/250 Basketball





Démarrage

Démarrez le marquoir en mode "BASKETBALL".

Raccordez la manette 43064-06, START/STOP/RESET/ADJUST/BLANK, à la deuxième borne de connexion située à l'arrière du pupitre de commande. (voir indication 24/35 sec).



Fonctionnalités

START	commencer la règle 14"/24"
STOP	arrêter la règle 14"/24"
RESET 14"	réinitialiser les 14" avec START automatique
RESET 24"	réinitialiser les 24" avec START automatique
ADJUST	adapter rapidement la valeur actuelle sur la règle 14"/24" (temps de jeu et le temps des afficheurs doivent être arrêter)
BLANK	faire retirer à temps la valeur actuelle sur la règle des 14"/24" (temps de jeu et le temps des afficheurs doivent être arrêter)

Remettre à 14" ou 24" peut être effectuée à tout moment, que le temps de jeu soit en cours ou arrêté.

Lorsque le temps de jeu est arrêté sur le pupitre de commande du marquoir, les horloges de tir s'arrêtent également automatiquement de décompter.

