



Manette 18"/28"

43064-07

BASIC 200/250 Waterpolo





Démarrage

Démarrez le marquoir en mode "WATERPOLO".

Raccordez la manette 43064-07, START/STOP/RESET/ADJUST/BLANK, à la deuxième borne de connexion située à l'arrière du pupitre de commande. (voir indication 24/35 sec).



Fonctionnalités

START	commencer la règle 18"/28"
STOP	arrêter la règle 18"/28"
RESET 18"	réinitialiser les 18" avec START automatique
RESET 28"	réinitialiser les 28" avec START automatique
ADJUST	adapter rapidement la valeur actuelle sur la règle 18"/28" (temps de jeu et le temps des afficheurs doivent être arrêter)
BLANK	faire retirer à temps la valeur actuelle sur la règle des 18"/28" (temps de jeu et le temps des afficheurs doivent être arrêter)

Remettre à 18" ou 28" peut être effectuée à tout moment, que le temps de jeu soit en cours ou arrêté.

Lorsque le temps de jeu est arrêté sur le pupitre de commande du marquoir, les horloges de tir s'arrêtent également automatiquement de décompter.

