



Handpeer 14"/24"

43064-06

BASIC 200/250 Basketbal





Opstarten

Start het scorebord op in het spel 'BASKETBAL'.

Sluit de handbediening 43064-06, **START/STOP/RESET/ADJUST/BLANK**, voor de 24" regel aan in de tweede aansluitklem aan de achterzijde van het bedieningspaneel. (zie aanduiding 24/35 sec).



Werking

- | | |
|-------------------|---|
| - START | Opstarten van de 24" regel. |
| - STOP | Stoppen van de 24" regel. |
| - RESET 14 | Resetten naar 14 seconden. |
| - RESET 24 | Resetten naar 24 seconden. |
| - ADJUST | Snel aanpassen van de huidige waarde op de 24" regel. |
| - BLANK | Tijdelijk laten verdwijnen van de huidige waarde op de 24" regel. |

Het resetten naar 14" of 24" kan ten allen tijde gebeuren, ongeacht de speeltijd loopt of gestopt is.

Wanneer de speeltijd wordt gestopt op het bedieningspaneel van het scorebord, dan stoppen de shotklokken ook automatisch met aftellen.

