



Handpeer 18/28"

43064-07

BASIC 200/250 Waterpolo





Opstarten

Start het scorebord op in het spel 'WATERPOLO'.

Sluit de handbediening 43064-07, **START/STOP/RESET/ADJUST/BLANK**, voor de 28" regel aan in de tweede aansluitklem aan de achterzijde van het bedieningspaneel. (zie aanduiding 24/35 sec).



Werking

- | | |
|-------------------|---|
| - START | Opstarten van de 28" regel. |
| - STOP | Stoppen van de 28" regel. |
| - RESET 18 | Resetten naar 18 seconden. |
| - RESET 28 | Resetten naar 28 seconden. |
| - ADJUST | Snel aanpassen van de huidige waarde op de 28" regel. |
| - BLANK | Tijdelijk laten verdwijnen van de huidige waarde op de 28" regel. |

Het resetten naar 18" of 28" kan ten allen tijde gebeuren, ongeacht de speeltijd loopt of gestopt is. Wanneer de speeltijd wordt gestopt op het bedieningspaneel van het scorebord, dan stoppen de shotklokken ook automatisch met aftellen.

