



Scorebord 3x3 Basket

Handleiding






Algemeen

Het 3x3 basket scorebord van Westerstrand combineert geavanceerde technologie met betrouwbaarheid. Het toestel garandeert een degelijk en foutloos functioneren bij elk spel en is ontworpen voor maximale eenvoud in gebruik, zodat iedereen – van scheidsrechter tot coach – snel en efficiënt visueel de scores kan bijhouden. Een ideale keuze voor sporthallen, clubs en evenementen die kwaliteit en gebruiksgemak waarderen.


Bij het opstarten van het scorebord maakt deze een eigen Wifi-netwerk aan. Via een smartphone, tablet of laptop kan er ingelogd worden op dit netwerk. De specifieke inloggegevens zijn te verkrijgen bij de beheerder van het scorebord.

Eenmaal ingelogd op het Wifi-netwerk van het scorebord, moet een webpagina worden geopend en kan er gesurft worden naar het IP-adres **192.168.4.1**






Corrigeren wedstrijdklok




Opstarten nieuwe wedstrijd




Opstarten nieuwe periode




Manuele buzzer:
Door op de rode knop te drukken zal de buzzer afgaan.



Instellingen wedstrijd tijd



Terug naar hoofdmenu



Score + en -
voor thuisploeg

Score + en -
voor Bezoekers

